

### Voorkomende foutmeldingen bij BALBOA displays

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PR</b>   | Prime mode                                                                             |
| <b>OH</b>   | Sensors lezen 112-118° F.                                                              |
| <b>OHH</b>  | Water te heet. Spa is uitgeschakeld.                                                   |
| <b>OHS</b>  | Water te heet. Spa is uitgeschakeld. Een Sensor met te hoge waarde                     |
| <b>FLO</b>  | Onvoldoende doorstroming, lucht in de leidingen of drukmeter is stuk                   |
| <b>Cool</b> | Water temp 20° boven ingestelde temperatuur                                            |
| <b>ICE</b>  | Bevriezingsgevaar                                                                      |
| <b>Sn1</b>  | Hi-limit sensor niet goed                                                              |
| <b>Sn3</b>  | Temp sensor niet goed                                                                  |
| <b>SnA</b>  | Spa is uitgeschakeld. Sensor A werkt niet.                                             |
| <b>SnB</b>  | Spa is uitgeschakeld. Sensor B is werkt niet                                           |
| <b>SnS</b>  | Sensors zijn uit balance.                                                              |
| <b>HFL</b>  | Vershil tussen de twee temperatuur sensoren gemeten                                    |
| <b>LF</b>   | Te lage doorstroom snelheid. Verwarming is uitgeschakeld, spa functies werken normaal. |
| <b>DR</b>   | Onvoldoende water aanvoer                                                              |
| <b>DRY</b>  | Onvoldoende water aanvoer. (na derde DR melding).                                      |
| <b>ILOC</b> | Interlock failure – probleem met een pomp of ozonator                                  |
| <b>(--)</b> | Water temperatuur nog onbekend, verschijnt tijdens opstarten.                          |
| <b>Std</b>  | Spa in Standaard Mode.                                                                 |
| <b>Ecn</b>  | Spa in Economy Mode.                                                                   |
| <b>SL</b>   | Spa is in Slaap Mode                                                                   |

---