



### Voorkomende foutmeldingen bij GECKO displays

<b>FLO</b>	drukmeter fout, staat open
<b>FLC</b>	drukmeter fout, staat gesloten
<b>Prr</b>	Temperatuur sensor fout
<b>Prh</b>	Hi-limit sensor fout
<b>HL</b>	Sensor meet te hoge temperatuur
<b>FrE</b>	Bevriezing waarschuwing

---