

Voorkomende foutmeldingen bij Hydro-Quip displays

CL	Tijd weergave
ECdu	Duur Economie Mode
Econ	Inschakeltijd Economie mode F graden Fahrenheit
Fidu	Filter Cyclus duur
Flon	Filter Cyclus inschakeltijd
FLC	Drukmeter stuk
FLO	Drukmeter probleem
FrEE	Bevriezing waarschuwing
HL	Hoge temperatuur alarm
Loc	Display slot
PrH	Temperatuur Sensors Alarm
Prr	Temperatuur Sensors Alarm
Tu	Temperatuur in Celsius
Tu	Temperatuur in Fahrenheit
